

禁止

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。
本製品の故障の原因となります。

禁止

本製品の上に物を置かないでください。
傷がついたり、故障の原因となります。

禁止

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

強制

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

強制

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

強制

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。
また、各接続コネクタには手を触れないでください。
故障の原因となります。

強制

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

製品保証規定

1 保証の内容

ご購入後1年以内に、万一この製品が故障したときは、製品に保証書またはお買い上げ時のレシートを添えてお買い上げ店または当社サポートセンターにお届けください。無料で交換または修理いたします。*送付の際は、必ず宅配便など送付の控えが残る方法でお送りください。

2 次の場合は保証期間中でも上記1の保証規定は適用されません。
(修理可能な場合は、有料で修理をお受します。)

a 修理ご依頼の際に、保証書またはお買い上げ時のレシートの提示または添付のない場合。
b お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合および保証書の字句を書き換えられた場合。
c 当社サポートセンター以外で分解、修理されたもの。
d 火災、地震および風水害などの天災による損傷、故障。
e お取扱以上の不注意(取扱説明書以外の誤動作、落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿や化学薬品の入った場所での保管など)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。
f 本体に付帯している付属品類。
g 長時間使用、船舶への搭載などで、使用された場合の故障および損傷。
h 故障の原因が本製品以外(電源、ほかの機器など)にあって、それを点検、修理した場合。
i 前記以外で当社の責めに帰すことの出来ない原因により生じた故障。
j 取扱説明書に記載以外の操作により生じた損害、および記録されたデータが正常に保存・読み出しができないことによって発生した損害などの付属的損害の補償については弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

3 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。
本製品の故障に起因する付属的損害(データ採取に要した諸費用、データによって得得であろう利益の損失、精神的障害など)の補償には応じかねます。

4 本保証書は日本国内においてのみ有効です。THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.
*本保証書は紛失されても再発行いたしません。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

本製品のデータおよびパソコン内のデータ(ハードディスク等)は、必ず他のメディア(フロッピーディスク、MOディスク等)にバックアップしてください。
とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れがあります。
・誤った使い方をしたとき
・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
・故障、修理などのとき
・パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき
・天災による被害を受けたとき
上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

禁止

アクセスランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしないでください。
データが消失、破損する恐れがあります。

禁止

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、本製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
・強い磁界、静電気が発生するところ
・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
・ほこりの多いところ → 故障の原因となります。
・振動が発生するところ → けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ → 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ → 故障や変形の原因となります。
・火気の周辺、または熱気のあるところ → 故障や変形の原因となります。
・漏電、漏水の危険があるところ → 故障や感電の原因となります。

強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

SD

Stealth

ステルス

パスワード認証(セキュリティロック機能付)セキュリティUSB
取扱説明書

SD-Stealthのお買い上げありがとうございます。
本製品をご使用になる前に本紙を必ずお読みいただき、正しいお取扱いをお願い致します。また、本紙をお読みになった後は、大切に保管してください。

製品の特長

●強固なパスワード認証(セキュリティロック機能)
パスワード認証を行わない限り、USBメモリの使用ができません。また、連続して5回以上パスワード入力を誤った場合、セキュリティロックが掛かります。
●インストール不要/管理者権限不要
インストールが難しい取引先PCや、ユーザー権限で運用している顧客PC等で使用できますので、利用ユーザーの利便性を確保することができます。
●既存システムとの併用も容易、しかも簡単導入
インストールや初期設定は基本的に不要です。また、パスワード認証後には一般的なUSBメモリとして使用可能ですので、既存システム・ソフトウェアとの併用が容易に行えます。
●幅広いOSに対応
英語OSやWindows98SE、WindowsMeなど幅広いOSに対応しています。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

消費電力	1.25W以下
消費電流	最大250mA以下
動作環境	温度:0～45℃ 、湿度:10～85%(無結露)

* パソコン本体にUSBポート(タイプA)が装備されていない場合は、市販のUSBボードを取り付けてください。
* OSが表示するディスク容量は、実際のディスク容量と異なることがあります。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。


強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。


強制

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後7日間を予定しております。

4. 使用許諾画面が表示されますので、よくお読みのうえ[次へ]をクリックします。



5. 起動パスワードを登録し、[OK]をクリックします。




起動パスワードの登録完了後、次項の「SD-Stealth」を起動するの手順で認証を行ってください。

SD-Stealthを起動する


初期登録の済んだ本製品をパソコンに接続してお使いになる場合、以下の手順でパスワード認証を行ってください。

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

2. [マイコンピュータ]内の[STE.DRIVE] (WindowsXPの場合)または1つ目の[リムーバブルディスク] (Windows2000/Me/98SEの場合)をダブルクリックします。



3. パスワード入力画面が表示されますので、設定したパスワードを入力します。




△ ご注意

- パスワードの入力を連続して5回誤ると(3回パスワード入力を誤り、その後ログイン出来ないまま別のパソコンで続けて2回パスワード入力を誤った場合も連続5回となります。)、セキュリティロックが掛かり、ログイン操作が行えなくなります。その場合は、初期化ツールにて初期化を行って下さい。
- 初期化を行った場合には、USBメモリ内のデータは全て失われますので、パスワードの取扱いにはご注意ください。

パスワード認証が成功すると、[マイコンピュータ]の[リムーバブルディスク](2つある場合は2つ目)がハードディスクや普通のUSBメモリーと同じようにデータの読み書きができます。
[Pass.exe] (または1つ目の[リムーバブルディスク]) は、パスワード認証後は使用しません。

パスワードの変更

初期登録で設定したパスワードは以下の手順で変更できます。


1. タスクトレイにある  アイコンを右クリックして、[パスワードの変更]を選択します。



2. 登録画面が表示されますので、現在のパスワードを入力後、新しいパスワードを設定して[OK]をクリックしてください。

ドライブの無効化／有効化

本製品を無効化(パスワード認証する前の状態)にしたり、有効化(パスワード認証後の状態)にすることができます。

1. タスクトレイにある  アイコンを右クリックして、[ドライブの無効化](ドライブ有効状態の場合)または[ドライブの有効化](ドライブ無効状態の場合)を選択します。




ドライブを無効にする場合は、以上で完了です。
ドライブを有効にする場合は、パスワード入力画面が表示されます。認証が正しく行われるとドライブへのデータの読み書きが可能になります。

△ ご注意


- ドライブの無効化／有効化は、管理者権限を持つユーザーでのログイン時にのみ利用可能です。
- 本製品をパソコンから取り外すと、自動的にドライブは無効化されます。

■本製品の取り外しかた

本製品をパソコンから取り外す際は、以下の手順で操作します。

1. タスクトレイに表示されているアイコン  をクリックします。(このアイコンが表示されていないときは、Windowsのヘルプを参照してください。)

2. 「USB大容量記憶装置デバイス」または「USBディスク」をクリックします。



3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら、本製品をパソコンから取り外します。

製品の初期化

パスワードを忘れた場合、製品を初期化したい場合には、オンラインユーザー登録を行ったうえ、オンラインユーザー登録後に登録メールアドレスに届く登録完了メールに記載のID(ユーザー名)/Pass(パスワード)にて製品サポートWebページにアクセスしてください。


製品サポートWebページにて、初期化ツール(バージョンアップツール)を配布しております。

△ ご注意


- 初期化ツールは、Windows XPもしくはWindows 2000の管理者権限を持つユーザーでご利用下さい。
- 初期化中は本製品を絶対に取り外さないでください。

1. 製品サポートWebページより初期化ツール[RecoveryXXXXXX.lzh]をダウンロードし、ファイルを解凍します。(XXXXXXは、初期化ツールのバージョン番号となります。)

2. 解凍後のフォルダ内の[Updata.exe]をダブルクリックします。




3. 初期化画面が表示されますので、画面に従って初期化を行ってください。



△ ご注意

- パスワードを忘れた場合には、パスワードの復元はできません。
- 初期化した場合には、USBメモリ内の既存データは全て失われますのでご注意ください。

4. USBメモリの初期化完了後、再プラグインの確認画面が表示されますので、[OK]をクリック後にUSBメモリを一旦抜いてから挿し直してください。



以上で、本製品の初期化は完了です。

オンラインユーザー登録

<http://www.safety-disclosure.jp/user>

製品サポートWebページ

<http://www.safety-disclosure.jp/user/support>

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には当社製品だけでなく、当社製品を接続するパソコンシステムの運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

- 絵記号の意味 △ ⊘ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

△	警告・注意を促す内容を示します。 (例: △ 感電注意)
⊘	してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例: ● 分解禁止)
●	しなければならない行為を示します。 (例: ● プラグをコンセントから抜く)

使用している表示と絵記号の意味

■ 警告表示の意味

△ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
△ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

△ 警告

- 強制
- 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

- 強制
- 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。

- ⊘ 禁止
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないくても、本製品の故障の原因となります。

- 🔌 電源プラグを抜く
- 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

- 強制
- 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、本製品をパソコンから取り外してください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

- ⊘ 水場での使用禁止
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

- 強制
- 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

- 強制
- 小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。
誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

- ⊘ 分解禁止
- 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
火災、感電、故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

切り取り

保 証 書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

イーディーコントラライブ株式会社 〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目24番20号ウェルシップ東新宿9F	
■ユーザー登録 http://www.safety-disclosure.jp/user	
お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL : ()

製品名	
製品シリアルNo.	ユーザー登録カードに記載されているシリアルNo.をご記入ください。
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日 ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

切り取り